MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

ATE MAX

Una solución discreta.
Acompañamos su proyecto.

Secado de muros sin inyección química en la mampostería. Un aparato conectado a la red, una ubicación fija y recomendaciones para su edificio.

60 m

de diámetro de cobertura

Fabricado en Castres, Francia

Por Syselec, empresa con sistema de gestión de la calidad certificado ISO 9001:2015.



01

Sin inyección

Sin productos químicos inyectados en los muros.

02

Vídeo de instalación

Un vídeo para preparar la instalación.

03

Asistencia del fabricante

Contacto directo para elegir el modelo y recibir ayuda.

Cuéntenos su proyecto

www.humidistop-france.fr

Para humedad por capilaridad identificada. No trata fugas, filtraciones ni condensación. Los resultados dependen del edificio y de la instalación.

Información clara para elegir

Características del modelo e información que debe conservar con el aparato.

Modelo	**ATE MAX**
Cobertura	**30 m radio / 60 m diámetro**
Dimensiones	**322 × 232 × 32 mm**
Peso	**2 kg**
Alimentación	**Adaptador independiente - salida 12 V DC**
Consumo eléctrico	**0,75 W**
Uso	**Interior - de 0 °C a 40 °C**

Utilice únicamente el adaptador suministrado o uno compatible autorizado por el fabricante. Respete los valores eléctricos de su etiqueta.

Fabricación, calidad y conformidad

CEM: Directiva 2014/30/UE. Referencias de la declaración ATE: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 y EN 62311. RoHS: Directiva 2011/65/UE modificada por 2015/863/UE. RAEE: Directiva 2012/19/UE.

CE es un marcado; CEM se refiere a la compatibilidad electromagnética. Estas referencias no certifican la eficacia del secado. Conserve la documentación del aparato y de su alimentación.

Instalación paso a paso

Lea este manual antes de instalar. Prepare el soporte, la ubicación y las condiciones de colocación.

VÍDEO DE INSTALACIÓN : youtu.be/VrQv33S9uaU



Imagen ilustrativa. Respete las distancias y las instrucciones de instalación.

PUNTOS ESENCIALES

30 cm - 1 m

sobre el nivel del suelo

1,50 m min.

de otros aparatos eléctricos o electrónicos

Escanee para ver el vídeo

01

Comprobar cobertura y distancias

Elija una ubicación cubierta por el modelo. Mantenga al menos 1,50 m respecto de otros aparatos eléctricos o electrónicos.

02

Respetar la altura

Instale la carcasa entre 30 cm y 1 m del suelo.

03

Elegir el soporte adecuado

Fije directamente sobre un muro de carga o estructural. No instale sobre un trasdosado de placas de yeso. Adapte las fijaciones al soporte.

04

Mantener la ubicación

No mueva el aparato una vez instalado. Contacte con el fabricante antes de cambiar su posición.

05

Conectar y comprobar

Utilice la alimentación suministrada y mantenga el aparato conectado continuamente. Compruebe los indicadores según las indicaciones siguientes.

Indicadores: rojo = conectado; verde = indicador de funcionamiento. Si no permanecen encendidos, contacte con el proveedor. Un indicador encendido no mide el secado del muro.

Acompañar el secado de los muros

La instalación forma parte del tratamiento de la humedad del edificio.

01

Dejar respirar los soportes

Retire revestimientos impermeables o filmógenos hasta unos 10 cm por encima de la franja deteriorada. Compruebe previamente el revestimiento y el soporte.

02

Asegurar la ventilación

Compruebe la circulación de aire y la ventilación. Prevea una holgura bajo las puertas de al menos 1,5 cm en estancias secas y 2 cm en húmedas, adaptada a los requisitos de la vivienda.

03

Restaurar en el momento adecuado

Espere a que el estado del muro permita los acabados. Cepille las sales higroscópicas superficiales; utilice un revestimiento compatible, por ejemplo de cal, y tratamiento antisal si es necesario.

04

Tratar las entradas de agua

Investigue las filtraciones laterales o la presión de agua. Un drenaje o una impermeabilización requieren un estudio adecuado.

El plazo orientativo es de 18 a 24 meses. El espesor, los materiales, los revestimientos, la ventilación y las entradas de agua influyen en el secado. El dispositivo no garantiza el secado completo del edificio.

El moho existente, las fugas, las inundaciones y la condensación requieren tratamiento independiente.

Uso y conservación seguros

Precauciones, garantías y asistencia. Conserve este manual.

Proteger del agua

Solo uso interior, de 0 °C a 40 °C. No exponga a goteos o salpicaduras ni vierta líquidos sobre el aparato.

En caso de daño

No utilice si la carcasa, el cable o los componentes están dañados. No lo repare por su cuenta: contacte con el fabricante, el servicio técnico o una persona cualificada.

Niños y personas que requieren asistencia

Mantenga fuera del alcance de niños y animales. Las personas que necesiten asistencia deben recibir instrucciones adaptadas y supervisión de un adulto responsable. Utilice solo para el uso previsto.

Garantía y asistencia

Garantía del fabricante: 10 años para el aparato y 2 años para la alimentación, según las condiciones de venta y sin perjuicio de las garantías legales. Para solicitar asistencia, indique el modelo, referencia o número de serie, prueba de compra y descripción del problema.

Fin de vida útil

No deseche el aparato ni su adaptador con los residuos domésticos. Utilice la recogida de residuos eléctricos y electrónicos: punto limpio, punto de recogida o devolución al distribuidor.

Si se apaga un indicador, se daña un cable o el funcionamiento es anormal, deje de utilizar el aparato y contacte con HUMIDISTOP FRANCE. No abra la carcasa.

HUMIDISTOP FRANCE SAS - FABRICANTE

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - www.humidistop-france.fr

Conserve con la prueba de compra. Imágenes ilustrativas; respete este manual.