MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO

ATE MAX

Una soluzione discreta.
Il suo progetto, seguito con cura.

Asciugatura dei muri senza iniezioni chimiche nella muratura. Un apparecchio alimentato, una posizione fissa e indicazioni per il suo edificio.

60 m

di diametro di copertura

Fabbricato a Castres, Francia

Da Syselec, azienda con sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001:2015.



01

Senza iniezioni

Nessun prodotto chimico iniettato nei muri.

02

Video di installazione

Un video per preparare l’installazione.

03

Assistenza del produttore

Un contatto diretto per scegliere il modello e ricevere supporto.

Ci parli del suo progetto

www.humidistop-france.fr

Per umidità di risalita identificata. Non tratta perdite, infiltrazioni o condensa. I risultati dipendono dall’edificio e dalla posa.

Informazioni chiare per scegliere

Caratteristiche del modello e informazioni da conservare con l’apparecchio.

Modello	**ATE MAX**
Copertura	**30 m raggio / 60 m diametro**
Dimensioni	**322 × 232 × 32 mm**
Peso	**2 kg**
Alimentazione	**Alimentatore separato - uscita 12 V DC**
Consumo elettrico	**0,75 W**
Utilizzo	**Interno - da 0 °C a 40 °C**

Utilizzare solo l’alimentatore fornito o un ricambio compatibile approvato dal produttore. Rispettare i valori elettrici indicati sull’etichetta.

Fabbricazione, qualità e conformità

CEM: direttiva 2014/30/UE. Riferimenti della dichiarazione ATE: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 ed EN 62311. RoHS: direttiva 2011/65/UE modificata da 2015/863/UE. RAEE: direttiva 2012/19/UE.

CE è una marcatura; CEM riguarda la compatibilità elettromagnetica. Questi riferimenti non certificano l’efficacia di asciugatura. Conservare la documentazione del dispositivo e dell’alimentatore.

Installazione, passo dopo passo

Leggere questo manuale prima della posa. Preparare supporto, posizione e condizioni di installazione.

VIDEO DI INSTALLAZIONE : youtu.be/KJqNSgB0beg



I RIFERIMENTI ESSENZIALI

30 cm - 1 m

dal pavimento

1,50 m min.

dagli altri apparecchi elettrici o elettronici

Scansionare per vedere il video

Immagine illustrativa. Rispettare distanze e istruzioni di installazione.

01

Verificare copertura e distanze

Scegliere una zona coperta dal modello. Mantenere almeno 1,50 m dagli altri apparecchi elettrici o elettronici.

02

Rispettare l’altezza

Installare l’involucro tra 30 cm e 1 m dal pavimento.

03

Scegliere il supporto adatto

Fissare direttamente a un muro portante o strutturale. Non installare su contropareti in cartongesso. Adattare i fissaggi al supporto.

04

Mantenere la posizione

Dopo la posa non spostare l’apparecchio. Contattare il produttore prima di modificarne la posizione.

05

Collegare e controllare

Usare l’alimentatore fornito e lasciare l’apparecchio alimentato in continuo. Controllare le spie come indicato sotto.

Spie: rossa = alimentazione presente; verde = indicatore di funzionamento. Se le spie previste non restano accese, contattare il fornitore. Una spia accesa non misura l’asciugatura del muro.

Accompagnare l’asciugatura dei muri

La posa fa parte della gestione dell’umidità dell’edificio.

01

Lasciare respirare i supporti

Rimuovere intonaci o rivestimenti filmogeni fino a circa 10 cm sopra la fascia degradata. Verificare prima il rivestimento e lo stato del supporto.

02

Assicurare la ventilazione

Verificare circolazione dell’aria e ventilazione. Prevedere almeno 1,5 cm sotto le porte dei locali asciutti e 2 cm nei locali umidi, secondo le esigenze dell’abitazione.

03

Ripristinare al momento giusto

Attendere che le condizioni del muro consentano le finiture. Spazzolare i sali igroscopici superficiali; usare un intonaco compatibile, ad esempio a calce, e un trattamento antisale se necessario.

04

Trattare le entrate d’acqua

Individuare la causa delle infiltrazioni laterali o della pressione d’acqua. Drenaggi e impermeabilizzazioni richiedono uno studio adeguato.

Il periodo indicativo è di 18-24 mesi. Spessore, materiali, rivestimenti, ventilazione e infiltrazioni influenzano l’asciugatura. Il dispositivo non garantisce l’asciugatura completa dell’edificio.

Muffe esistenti, perdite, allagamenti e condensa richiedono interventi separati.

Uso e conservazione in sicurezza

Precauzioni, garanzie e assistenza. Conservare questo manuale.

Proteggere dall’acqua

Solo uso interno, da 0 °C a 40 °C. Non esporre a gocce o spruzzi e non versare liquidi sull’apparecchio.

In caso di danni

Non usare se involucro, cavo o componenti sono danneggiati. Non riparare autonomamente: contattare produttore, assistenza o persona qualificata.

Bambini e persone che necessitano assistenza

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. Chi necessita assistenza deve ricevere istruzioni adeguate ed essere sorvegliato da un adulto responsabile. Usare solo per lo scopo previsto.

Garanzia e assistenza

Garanzia del produttore: 10 anni sull’apparecchio e 2 anni sull’alimentatore, secondo le condizioni di vendita e fatti salvi i diritti di legge. Per assistenza, fornire modello, riferimento o numero di serie, prova d’acquisto e descrizione del problema.

Fine vita

Non smaltire apparecchio e alimentatore nei rifiuti domestici. Usare una raccolta RAEE: centro di raccolta, punto dedicato o ritiro del distributore.

Se una spia si spegne, il cavo è danneggiato o il funzionamento è anomalo, interrompere l’uso e contattare HUMIDISTOP FRANCE. Non aprire l’involucro.

HUMIDISTOP FRANCE SAS - PRODUTTORE

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - www.humidistop-france.fr

Conservare con la prova d’acquisto. Immagini illustrative; rispettare questo manuale.