MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO

# ATG LC30

## Una soluzione discreta.
## Il suo progetto, seguito con cura.

Dispositivo geomagnetico senza alimentazione elettrica, installato in posizione fissa per accompagnare il trattamento dell’umidità di risalita.

**30 m**

di diametro di copertura

**Fabbricato a Castres, Francia**

Senza collegamento elettrico né batterie. Tecnologia geomagnetica.



**01**

### Senza iniezioni

Nessun prodotto chimico iniettato nei muri.

**02**

### Video di installazione

Un video per preparare l’installazione.

**03**

### Assistenza del produttore

Un contatto diretto per scegliere il modello e ricevere supporto.

### Ci parli del suo progetto

**www.humidistop-france.fr**

Per umidità di risalita identificata. Non tratta perdite, infiltrazioni o condensa. I risultati dipendono dall’edificio e dalla posa.

# Informazioni chiare per scegliere

Caratteristiche del modello e informazioni da conservare con l’apparecchio.

| | |
|---|---|
| Modello | **ATG LC30** |
| Copertura | **15 m raggio / 30 m diametro** |
| Dimensioni | **180 × 170 mm** |
| Peso | **1,4 kg** |
| Alimentazione | **Senza alimentazione elettrica** |
| Consumo elettrico | **Nessuno** |
| Utilizzo | **Interno, protetto dall’acqua** |

L’ATG non richiede rete elettrica né batterie. Scegliere un supporto stabile e mantenere posizione e orientamento dopo la posa.

## Dispositivo autonomo, posa precisa

Il dispositivo non contiene elementi elettrici attivi. Non richiede presa, alimentatore o controllo di spie elettriche. Rispettare altezza, distanze e orientamento.

Fissare l’involucro a un supporto stabile. Mantenere l’orientamento a nord e la posizione fissa. Contattare il produttore prima di modificare la posa.

# Installazione, passo dopo passo

Leggere questo manuale prima della posa. Preparare supporto, posizione e condizioni di installazione.

**VIDEO DI INSTALLAZIONE : youtu.be/r-JBfDDKa6M**



**I RIFERIMENTI ESSENZIALI**

**1,50 - 2 m**

dal pavimento

**1,50 m min.**

dagli altri apparecchi elettrici o elettronici

Scansionare per vedere il video

Immagine illustrativa. Rispettare distanze e istruzioni di installazione.

**01**

## Verificare copertura e distanze

Scegliere una zona coperta dal modello e mantenere almeno 1,50 m da qualsiasi apparecchio elettrico o elettronico.

**02**

## Rispettare l’altezza

Installare l’ATG tra 1,50 m e 2 m dal pavimento, su un supporto fisso e stabile.

**03**

## Immobilizzare l’involucro

Utilizzare colla o nastro biadesivo adatto per evitare spostamenti.

**04**

## Scegliere la posizione

Il dispositivo può essere collocato su un muro dell’abitazione. Verificare che la copertura includa la zona da trattare.

**05**

## Orientare a nord

Usare una bussola o l’applicazione bussola del telefono. Mantenere questo orientamento.

Dopo la posa non spostare né ruotare l’apparecchio. Il supporto deve restare stabile. L’ATG non si collega alla rete e non ha spie elettriche.

# Accompagnare l’asciugatura dei muri

La posa fa parte della gestione dell’umidità dell’edificio.

01

## Lasciare respirare i supporti

Rimuovere intonaci o rivestimenti filmogeni fino a circa 10 cm sopra la fascia degradata. Verificare prima il rivestimento e lo stato del supporto.

02

## Assicurare la ventilazione

Verificare circolazione dell’aria e ventilazione. Prevedere almeno 1,5 cm sotto le porte dei locali asciutti e 2 cm nei locali umidi, secondo le esigenze dell’abitazione.

03

## Ripristinare al momento giusto

Attendere che le condizioni del muro consentano le finiture. Spazzolare i sali igroscopici superficiali; usare un intonaco compatibile, ad esempio a calce, e un trattamento antisale se necessario.

04

## Trattare le entrate d’acqua

Individuare la causa delle infiltrazioni laterali o della pressione d’acqua. Drenaggi e impermeabilizzazioni richiedono uno studio adeguato.

Il periodo indicativo è di 18-24 mesi. Spessore, materiali, rivestimenti, ventilazione e infiltrazioni influenzano l’asciugatura. Il dispositivo non garantisce l’asciugatura completa dell’edificio.

Muffe esistenti, perdite, allagamenti e condensa richiedono interventi separati.

# Uso e conservazione in sicurezza

Precauzioni, garanzie e assistenza. Conservare questo manuale.

### Proteggere dall’acqua

Solo uso interno. Non esporre a gocce o spruzzi e non versare liquidi sull’apparecchio.

### In caso di danni

Non usare se l’involucro è incrinato o danneggiato. Non aprire né modificare il dispositivo. Contattare il produttore dopo urti o cadute.

## Garanzia e assistenza

Garanzia del produttore: 10 anni sull’apparecchio, secondo le condizioni di vendita e fatti salvi i diritti di legge. Per assistenza, fornire modello, riferimento o numero di serie, prova d’acquisto e descrizione del problema.

## Fine vita

Contattare produttore, distributore o centro di raccolta per individuare il percorso adatto ai materiali. Rispettare le regole locali e non smontare l’involucro.

In caso di danni, spostamenti accidentali o dubbi sull’orientamento, contattare HUMIDISTOP FRANCE indicando modello e posizione.

**HUMIDISTOP FRANCE SAS - PRODUTTORE**

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - www.humidistop-france.fr

Conservare con la prova d’acquisto. Immagini illustrative; rispettare questo manuale.