INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

ATG LC30

Een discrete oplossing.
Aandacht voor uw gebouw.

Een geomagnetisch apparaat zonder elektrische voeding, op een vaste plaats geïnstalleerd ter ondersteuning van de aanpak van opstijgend vocht.

30 m

dekkingsdiameter

Gemaakt in Castres, Frankrijk

Zonder netaansluiting of batterijen. Geomagnetische technologie.



01

Zonder injecties

Geen chemische producten in uw muren geïnjecteerd.

02

Installatievideo

Een video om de installatie voor te bereiden.

03

Contact met de fabrikant

Rechtstreeks contact voor modelkeuze en ondersteuning.

Vertel ons over uw project

www.humidistop-france.fr

Voor vastgesteld opstijgend vocht. Behandelt geen lekkages, waterinfiltratie of condensatie. Resultaten hangen af van het gebouw en de installatie.

Duidelijke informatie voor uw keuze

Modelgegevens en informatie om bij het apparaat te bewaren.

Model	**ATG LC30**
Dekking	**15 m straal / 30 m diameter**
Afmetingen	**180 × 170 mm**
Gewicht	**1,4 kg**
Voeding	**Zonder elektrische voeding**
Elektriciteitsverbruik	**Geen**
Gebruik	**Binnen, beschermd tegen water**

De ATG heeft geen netstroom of batterijen nodig. Kies een stabiele ondergrond en behoud de plaats en oriëntatie na installatie.

Autonoom apparaat, nauwkeurige plaatsing

Het apparaat bevat geen actieve elektrische onderdelen. Geen stopcontact, adapter of controle van elektrische lampjes nodig. Respecteer de hoogte, afstanden en oriëntatie.

Zet de behuizing vast op een stabiele ondergrond. Behoud de noordelijke oriëntatie en de vaste plaats. Neem contact op met de fabrikant vóór wijzigingen.

Installatie, stap voor stap

Lees deze handleiding vóór installatie. Bereid ondergrond, plaats en installatievoorwaarden voor.

INSTALLATIEVIDEO : youtu.be/U12Qkuss-fc

Video in het Engels



BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

1,50 - 2 m

boven de vloer

1,50 m min.

van andere elektrische of elektronische apparaten

Scan om de video te bekijken

Illustratieve afbeelding. Respecteer de afstanden en installatievoorschriften.

01 Dekking en afstanden controleren

Kies een gedekte plaats en houd minstens 1,50 m afstand van elk elektrisch of elektronisch apparaat.

02 Plaatsingshoogte respecteren

Plaats de ATG tussen 1,50 m en 2 m boven de vloer op een vaste, stabiele ondergrond.

03 De behuizing vastzetten

Gebruik geschikte lijm of dubbelzijdige tape om verschuiven te voorkomen.

04 De plaats kiezen

Het apparaat kan op een muur in de woning worden geplaatst. Controleer of de dekking de te behandelen zone omvat.

05 Naar het noorden richten

Gebruik een kompas of een kompas-app op een telefoon. Behoud deze oriëntatie.

Verplaats of draai het apparaat niet na plaatsing. De ondergrond moet stabiel blijven. De ATG heeft geen netaansluiting of elektrische lampjes.

Het drogen van muren ondersteunen

De installatie maakt deel uit van de aanpak van vocht in het gebouw.

01

De ondergrond laten ademen

Verwijder filmvormende pleister of bekleding tot ongeveer 10 cm boven de beschadigde zone. Controleer eerst het bekledingstype en de ondergrond.

02

Voor geschikte ventilatie zorgen

Controleer luchtcirculatie en ventilatie. Voorzie minstens 1,5 cm onder deuren in droge ruimten en 2 cm in natte ruimten, aangepast aan de woningvereisten.

03

Op het juiste moment herstellen

Wacht tot de muren geschikt zijn voor afwerking. Borstel hygroscopische zouten weg; gebruik compatibele pleister, bijvoorbeeld kalkpleister, en zo nodig een zoutbehandeling.

04

Waterinfiltratie apart behandelen

Onderzoek de oorzaak van zijdelingse infiltratie of waterdruk. Drainage of waterdichting vereist een passende beoordeling.

De indicatieve termijn is 18 tot 24 maanden. Dikte, materialen, bekleding, ventilatie en waterinfiltratie beïnvloeden het drogen. Het apparaat garandeert geen volledige droging van het gebouw.

Bestaande schimmel, lekkages, overstromingen en condensatie vereisen een aparte aanpak.

Veilig gebruiken en bewaren

Voorzorgsmaatregelen, garanties en ondersteuning. Bewaar deze handleiding.

Beschermen tegen water

Alleen binnengebruik. Beschermen tegen druppels en spatten. Geen vloeistof over het apparaat gieten.

Bij beschadiging

Niet gebruiken bij een gebarsten of beschadigde behuizing. Niet openen of wijzigen. Neem contact op met de fabrikant na een schok of val.

Garantie en ondersteuning

Fabrieksgarantie: 10 jaar op het apparaat, volgens de verkoopvoorwaarden en zonder afbreuk aan wettelijke rechten. Vermeld voor ondersteuning het model, de referentie of het serienummer, aankoopbewijs en een beschrijving van het probleem.

Einde levensduur

Vraag fabrikant, verkoper of milieustraat naar een geschikte inzamelroute voor de materialen. Volg lokale instructies en demonteer de behuizing niet.

Neem bij schade, onbedoelde verplaatsing of twijfel over de oriëntatie contact op met HUMIDISTOP FRANCE en vermeld model en plaats.

HUMIDISTOP FRANCE SAS - FABRIKANT

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - www.humidistop-france.fr

Bewaren met het aankoopbewijs. Illustratieve afbeeldingen; volg deze handleiding.